

EASY-B-EASY

...so einfach war Zaunbau noch nie!

HAGA FREI®

Ihr Spezialist für Haus, Garten und Freizeit

1. Pfosten einbetonieren

- ✓ Maß Mitte/Mitte Pfosten: 2000 mm
- ✓ Pfosten ca. 10 cm länger als Mattenhöhe aus dem Boden stehen lassen
- ✓ warten, bis der Beton hart geworden ist



2. Zaunmatten montieren

- ✓ einfach Zaunmattenhalter mit den mitgelieferten Spezialdübeln in die vorgestanzten Löcher im Zaunpfosten stecken...
- ✓ Zaunmatten einhängen...
- ✓ Klemmhalter mit der Schraube festziehen...
- ✓ und Abdeckkappchen aufstecken.



3. Fertig ist Ihr Zaun!



Nützliche Tipps:

Zum Befestigen von gekürzten Zaunmatten, z.B. am Zaunende, stehen Zaunmattenhalter mit speziellen Klemmhaltern für die 4 mm Innendrähte der Zaunmatten zur Verfügung.

Je nach Zaunhöhe benötigen Sie folgende Anzahl von Zaunmattenhaltern pro Pfosten:

- 780 mm = 3 Zaunmattenhalter
- 1030 mm = 3 Zaunmattenhalter
- 1280 mm = 4 Zaunmattenhalter
- 1530 mm = 4 Zaunmattenhalter
- 1780 mm = 5 Zaunmattenhalter
- 2030 mm = 5 Zaunmattenhalter

